


WIND-Key-MA

Emulatore di tastiera

Volete collegare **facilmente** il vostro **analizzatore di umidità** a un PC?




Volete trasferire dati di peso o di umidità in un **foglio di calcolo elettronico** per successive elaborazioni?

TEMPO	PESO	UMIDITA'
0,0 min	3,269	0,00%
0,5 min	3,249	0,61%
1,0 min	3,218	1,56%
1,5 min	3,102	5,11%
2,0 min	3,058	6,45%
2,5 min	2,998	8,29%
3,0 min	2,964	9,33%
3,5 min	2,921	10,65%
4,0 min	2,878	11,96%
4,5 min	2,864	12,39%
5,0 min	2,863	12,42%

Se il vostro analizzatore di umidità è dotato di un'interfaccia RS232 e il vostro PC lavora con Windows (95, 98, 2000, NT, ...) la soluzione è **WIND-Key-MA**

Facile da installare!

1. Inserite la chiave hardware sulla porta parallela o USB del vostro PC
2. Leggete il disco autoinstallabile
3. Configurate la porta del vostro PC (come nell'esempio riportato qui a lato) in modo che i parametri corrispondano a quelli dell'interfaccia del vostro analizzatore
4. L'installazione è completata!



Facile da usare!

1. "Cliccate" sull'icona del programma
2. Aprite l'applicazione che vi interessa (Excel, Word, ...)
3. Pesate: i valori di peso sono già sul vostro PC!

